

# LEIHGERÄT

## ELEKTRO-FRITTEUSE

### BEFÜLLUNG

Bitte beachten!

Friteuse nur mit flüssigem Fett  
(kein Stangenfett) befüllen!

Fritierfett in zwei Stufen erhitzen:

#### Stufe 1

ca. 10 Minuten halten bei 110 °C Temperatur

#### Stufe 2

bis 190 °C Betriebstemperatur

### BETRIEBSANLEITUNG

Die Betriebsanleitung  
unserer Leihgeräte können  
auf unser Website als  
PDF heruntergeladen werden!

[www.omega-sorg.de/leihgeraete](http://www.omega-sorg.de/leihgeraete)



### SICHERHEITSSCHALTER

Bitte beachten!

Wenn Friteuse nicht heizt, Gerät vom  
Netz nehmen, nach ca. 10 Minuten  
Wartezeit bitte STB drücken,  
z. B. mit Phasenschraubenzieher.

**STB nicht vor Ablauf der Wartezeit  
drücken, da STB sonst zerstört wird!**  
Arbeiten nur von Elektrofachkräften  
oder von elektrotechnisch Unter-  
wiesenen ausführen lassen.





# LEIHGERÄT

## ELEKTRO-FRITTEUSE MULTI-LINE

### BEFÜLLUNG

Bitte beachten!

Friteuse nur mit flüssigem Fett  
(kein Stangenfett) befüllen!

Fritierfett in zwei Stufen erhitzen:

#### Stufe 1

ca. 10 Minuten halten bei 110 °C Temperatur

#### Stufe 2

bis 180 °C Betriebstemperatur



Betriebsbereit, wenn Heizung  
nach unten geklappt ist!

Zum Reinigen Heizung  
nach oben klappen!

### BETRIEBSANLEITUNG

Die Betriebsanleitung  
unserer Leihgeräte können  
auf unser Website als  
PDF heruntergeladen werden!



[www.omega-sorg.de/leihgeraete](http://www.omega-sorg.de/leihgeraete)

### SICHERHEITSSCHALTER

Bitte beachten!

Wenn Friteuse nicht heizt, Gerät vom  
Netz nehmen, nach ca. 10 Minuten  
Wartezeit bitte STB drücken,  
z. B. mit Phasenschraubenzieher.

**STB nicht vor Ablauf der Wartezeit  
drücken, da STB sonst zerstört wird!**  
Arbeiten nur von Elektrofachkräften  
oder von elektrotechnisch Unter-  
wiesenen ausführen lassen.



# LEIHGERÄT

## GAS-FRITTEUSE

### BEFÜLLUNG

Bitte beachten!

Friteuse nur mit flüssigem Fett  
(kein Stangenfett) befüllen!

**Fritierfett folgendermaßen erhitzen:**  
Ca. 10 Minuten halten bei 110 °C Temperatur,  
danach kann die Regelstufe verändert werden!



### BETRIEBSANLEITUNG

Die Betriebsanleitung  
unserer Leihgeräte können  
auf unser Website als  
PDF heruntergeladen werden!



[www.omega-sorg.de/leihgeraete](http://www.omega-sorg.de/leihgeraete)

### SICHERHEITSSCHALTER

Bitte beachten!

Wenn Friteuse nicht heizt, Gerät vom  
Gas trennen, nach ca. 10 Minuten  
Wartezeit bitte STB drücken,  
z. B. mit Phasenschraubenzieher.

**STB nicht vor Ablauf der Wartezeit  
drücken, da STB sonst zerstört wird!**

